


1



Montage-Set:

4x Schrauben

4x Dübel

2x selbstklebende Pads

1x Schlüssel

1x Reinigungstuch

Installation kit:

4x screws


4x anchors

2x self-adhesive pads


1x key

1x cleaning wipe




2




3




4a Schrauben / Installation with screws




4a+b



4c





4b Kleben / Installation with self-adhesive pad

Trocken
Dry

60

Seconds


Drücken + Halten
Push + Hold

30


Seconds

Danach für 24 Stunden
nicht befüllen
Then do not fill for 24 hours


5




6



7



8



Montage und Inbetriebnahme Achtung!

» Es liegt in der Verantwortung des Monteurs sicherzustellen, dass die Montage des Geräts den gültigen Vorschriften, Standards und aufsichtsrechtlichen Anforderungen entspricht.

» Spender nicht über Wärmequellen oder in der Nähe von Zündquellen/Flammen montieren.

» Nicht an Orten montieren, wo ein Defekt des Montagesystems oder das Tropfen des Füllguts von den Händen einem Geräteschaden oder einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind.

Gerät öffnen [Abb. 1]

■ Öffnen Sie das Gehäuse durch Drücken der Verriegelungstaste oder nutzen Sie den Schlüssel.

Montage [Abb. 4 und 5]

■ Montieren Sie den Spender an die Wandschiene oder direkt an die Wand.
Nutzen Sie hierfür beiliegendes Befestigungsmaterial.

Pumpe [Abb. 6]

■ Entfernen Sie den Deckel senkrecht zur Düse. Achten Sie auf die Position der Düse wie in der Abbildung dargestellt.

Behälter mit Pumpe einsetzen [Abb. 7]

■ Setzen Sie die Pumpe in den Behälter. Achten Sie auf die Position der Düse.

Spender bedienen [Abb. 8]

■ Schließen Sie den Spender.
■ Um sicherzustellen, dass die Pumpe bereit ist, bedienen Sie den Spender mehrmals.

Wartung / Pflege Achtung!

- Spendergehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Reinigungsmittel müssen kompatibel zu Kunststoffoberflächen sein.
- Keine Produkte mit abrasiven Bestandteilen verwenden.
- Anhaftende Produktreste müssen regelmäßig entfernt werden.
- Desinfektion des Spendergehäuses mit geeignetem Flächendesinfektionsmittel möglich.

Entsorgung



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Assembly and start-up Attention!

» It is the responsibility of the fitter to ensure that the assembly of the device complies with the applicable regulations, standards and official requirements.

» Do not install the dispenser above heat sources or near to sources of ignition/flames.

» Do not install in locations where a defect to the assembly system or the dripping of the filling material from hands could cause device damage or a safety risk.

Open device [Fig. 1]

■ Open the housing by pressing the locking button or use the key.

Assembly [Fig. 4 and 5]

■ Attach the dispenser to the wall plate or directly to the wall. Use the enclosed fixing materials for this purpose.

Pump [Fig. 6]

■ Remove the lid vertically from the nozzle. Make sure the position of the nozzle is the same as depicted in the figure.

Insert container with pump [Fig. 7]

■ Place the pump into the container. Pay attention to the position of the nozzle.


Operate dispenser [Fig. 8]

■ Close the dispenser.
■ To ensure that the pump is ready, operate the dispenser multiple times.

Maintenance / care Attention!

- Clean the dispenser housing with a slightly moistened cloth.
- Cleaning agents must be compatible with plastic surfaces.
- Do not use any products with abrasive ingredients.
- Sticky product residues must be removed regularly.
- Disinfecting the dispenser housing with appropriate surface disinfectant is possible.

Disposal



Do not dispose of this device with household waste. Dispose of the device via an approved waste disposal company or via your local authority waste disposal facility. Observe the currently valid regulations. In case of doubt, contact your waste disposal facility. Dispose of all packaging in an environmentally compatible manner.